

La tela que se limpia con agua



AMARAL

Características Técnicas

Composición: 96% POLIESTER, 4% ALGODÓN

Ancho: 140 cm. UNE 400335

Peso m2: 551 gr/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: > 350N (ISO 13934-1)

Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: 60000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 5 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 5 buena (ISO 105-B02)



La tela que se limpia con agua



AMARAL 10



AMARAL 271



AMARAL 300



AMARAL 305



AMARAL 314



AMARAL 324



AMARAL 347



AMARAL 348



AMARAL 349



AMARAL 395



AMARAL 407



AMARAL 51



AMARAL 56



AMARAL 60



AMARAL 710



AMARAL 790



AMARAL 90

La tela que se limpia con agua

aquaclean
TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, en solo tres pasos



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

Aquaclean® Technology permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

• LÍQUIDOS O ACEITES

Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

• GRASA, BOLÍGRAFO

Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que sea necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

• POLVO

Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30°C).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.